

<p style="text-align: center;"> SPRINGS WINDOW FASHIONS <small>the Best Experience Company</small> </p> <p style="text-align: center;"> Service à la clientèle Springs Window Fashions </p>	<p style="text-align: center;">Titre:</p> <p style="text-align: center;">Cellulaire et Plissé Sans Cordon – S’abaissent lentement quand ils sont élevés</p>	<p style="text-align: center;">Utiliser si/quand :</p> <p style="text-align: center;">Store sans cordon Cellulaire ou Plissé ne reste pas en position élevée</p>
<p style="text-align: center;">Dernière revision: 30/01/17</p>		

***Seulement applicable aux stores venant juste d’être installés dans les dernières 24 heures. Pour les stores installés depuis plus de 24 heures, ils doivent être renvoyés pour réparation ou pour être refaits.**

Remarque : Quand le store est élevé/entassé et commence à se détacher du rail de retenue, cela peut être attribué à plusieurs facteurs. Dans la plupart des cas, les raisons sont internes et pas facile à corriger. Cependant une raison qui peut être corrigée est l’ajustement des poids dans le rail du bas

1. Enlever un capuchon d’extrémité sur le rail du bas.



2. Faire glisser la lamelle en aluminium hors du rail de bas.



3. Retirer les poids du rail de bas un à un en commençant par le poids du milieu. Il est préférable d’utiliser un tournevis plat (couvert avec une serviette pour éviter de gratter la peinture). Verifier l’opération et retirer d’autres poids au besoin. Rassurer vous que le store est bien balancé quand les poids ont été retirés



<p style="text-align: center;"> SPRINGS WINDOW FASHIONS <small>the Best Experience Company</small>  </p> <p style="text-align: center;"> Service à la clientèle Springs Window Fashions </p>	<p style="text-align: center;">Titre:</p> <p style="text-align: center;">Cellulaire et Plissé Sans Cordon – S’abaissent lentement quand ils sont élevés</p>	<p style="text-align: center;">Utiliser si/quand :</p> <p style="text-align: center;">Store sans cordon Cellulaire ou Plissé ne reste pas en position élevée</p>
<p style="text-align: center;">Dernière revision: 30/01/17</p>		

<p>4. Remettre la lamelle en aluminium et le capuchon. Élever et abaisser le store plusieurs fois pour s’assurer qu’il opère proprement.</p> 	<p>Si ce dépannage ne résout pas le problème, s’il vous plait contacter le service à la clientèle afin de refaire le store.</p>
--	---