

## TÂCHE: Attacher La Baguette One Touch® Au Tige

Utiliser lorsque/Quand: Remplacer La Baguette pour G71 Supervue/Everglide, G85 Duravue/Duralite, and G98 Ultravue/Magnum Sur Les Rails De Retenue Pour Stores Verticaux

Outils Nécessaires: Pince à Bec Effilé


1. Nos stores verticaux personnalisés ont eu deux styles de baguettes One Touch®. Les deux sont obsolètes en ce moment. La baguette actuelle D-Ring peut être utilisée sur les anciennes pistes.



2. Si le crochet était plié ou tordu, le métal ou le plastique pourrait casser.



3. En Juin 2010, l'actuel style de baguette D-ring a été créé pour remédier à ces problèmes.



4. Vos commandes de pièces comprendront une baguette à pointe et un "D" Ring.



## TÂCHE: Attacher La Baguette One Touch® Au Tige

Utiliser lorsque/Quand: Remplacer La Baguette pour G71 Supervue/Everglide, G85 Duravue/Duralite, and G98 Ultravue/Magnum Sur Les Rails De Retenue Pour Stores Verticaux

Outils Nécessaires: Pince à Bec Effilé

5. Utilisant une pince à bec effilé, placer l'anneau "D" à travers le trou de tige dans le rail de retenue.



6. Placer l'extrémité ouverte de l'anneau "D" dans les trous de la pointe de la baguette et presser l'anneau "D" pour fermer



7. Cette image mantrra la nouvelle baguette attachée.

